VIDAL SASSOON

PRO-ELITE

VS5324E

Bedienungsanleitung und Garantie

BEWAHREN SIE DIESE WICHTIGEN SICHERHEITSANLEITUNGEN GUT AUF.

Lesen Sie bitte alle Anleitungen vor Gebrauch dieses Geräts gut durch.

WARNUNG*:* Dieses Gerät darf nicht in Kontakt mit Wasser kommen. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder anderen Behältern. Das Gerät darf nicht mit feuchten Händen bedient, nicht in Wasser getaucht, nicht unter laufendes Wasser gehalten oder auf irgendeine andere Weise nass werden. **Bewahren Sie dieses Gerät außer Reichweite von Kindern und nicht Bedienungsberechtigten auf. Bei Kleinkindern muss darauf geachtet werden, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.**

Nackte Haut oder Augen dürfen bei der Anwendung nicht in Kontakt mit einer erhitzten Geräteoberfläche kommen. Legen Sie das heiße oder mit Strom versorgte Gerät nicht auf eine hitzeanfällige Oberfläche. Ziehen Sie beim Gerät, wenn es nicht im Gebrauch ist, immer den Stromstecker heraus.

WARNUNG: Das Gerät sollte nicht im Badezimmer angewendet werden. Für zusätzlichen Schutz ist es ratsam, dass bei Installation eines Fehlerstrom-Schutzschalters im elektrischen Stromkreis ein Nennwert von 30 mA nicht überschritten wird. Stromkreis anschließen. Fragen Sie Ihren Elektriker um Rat.

WARNUNG: Verwenden Sie dieses Gerät nicht bei synthetischem Haar oder bei Perücken. Nur bei trockenem Haar verwenden.

Lagerung
Gerät immer ausstecken, wenn es nicht verwendet wird.

Lassen sie das Gerät vor der Lagerung gut abkühlen. Immer an einem trockenen Ort lagern. Wickeln Sie das Stromkabel nicht um das Gerät, weil das Kabel vorzeitig abgenutzt wird und deshalb brechen kann. Wenn das Stromkabel dieses Geräts beschädigt wird, muss es ersetzt werden, indem man das Gerät zu dem Einzelhändler, bei dem das Gerät gekauft wurde, oder zu einem Fachmann sendet, damit keine Gefahren entstehen. Prüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Abnutzung und Schäden (besonders dort, wo es in das Gerät führt und am Stecker).

Dieses Produkt trägt das Kennzeichen CE und wurde gemäß den elektromagnetischen Anweisungen 89/336/EEC und den Niedrigspannungsanweisungen 73/23/EEC hergestellt.

WARNUNG: Im Falle einer Funktionsstörung des Geräts können Sie keine Reparatur durchführen. Dieses Gerät besitzt keine Ersatzteile und -komponenten.

Aufheizen des Geräts

Schließen Sie das Gerät an den Stromkreis an. Schieben Sie zum Einschalten des Geräts den Schalter auf EIN (I) und stellen den Temperaturregler auf die Zahl, die der gewünschten Wärmestufe entspricht. Die Anzeige leuchtet rot und zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist. Lassen Sie unter keinen Umständen das Gerät unbeaufsichtigt eingeschaltet. Zum Ausschalten des Geräts drücken Sie den Schalter auf die Position OFF (0) und ziehen den Stecker des Geräts heraus.

Empfohlene Verwendung für Haartyp:

1-5 Für feines, dünnes Haar
6-10 Für dünnes bis mittel strukturiertes Haar
11-15 Für mittleres bis dick strukturiertes Haar
16-20 Für sehr dickes oder lockiges Haar
21-25 Für schwer zu stylendes Haar

Bei der ersten Anwendung empfehlen wir, dass Sie mit der niedrigsten Temperatur beginnen und schrittweise die Temperatur erhöhen, bis Sie die gewünschte Höhe gefunden haben. Verwenden Sie nur die Temperaturhöhe, die für ein effektive Styling nötig ist. Feines Haar benötigt eine niedrige Temperatureinstellung und dickeres, weniger kämmbares Haar erfordert in der Regel eine mittlere bis hohe Temperatureinstellung. Lassen Sie das Gerät 30 Sekunden lang aufheizen.

Styling

Für das Glätten trennen Sie ein drei Zentimeter dickes Haarteil ab, legen das Haar sanft zwischen die heißen Glättungsplatten und drücken sie dann am Griff fest herunter. Gleiten Sie mit den Platten vorsichtig das abgetrennte Haarteil hinab, langsam und gleichmäßig, von den Haarwurzeln bis in die Spitzen. Dieser Arbeitsgang sollte bei feinem Haar etwa fünf bis acht Sekunden dauern und bei dichtem Haar 10 bis 15 Sekunden (die Spitzen benötigen dabei wahrscheinlich weniger Behandlung als das Haarteil an den Wurzeln). Beste Ergebnisse erzielt man, wenn man das Haar während dem Glätten des Haarteils an den Spitzen festhält. Reduzieren Sie dann den Druck am Griff und lassen das Haar sanft aus den Platten heraus gleiten. Für eine „Haartolle“ verwenden Sie die abgerundeten Enden der Platten zum Aufdrehen oder setzen sie unter den Haarspitzen an.
Mit dem Haarglätter Locken machen. Nehmen Sie ein Haarteil und legen es zwischen die Platten. Drehen und gleiten Sie gleichzeitig mit dem Haarglätter am Haarteil nach unten, von den Haarwurzeln bis in die Spitzen. Für feinere Locken kleinere Haarteile verwenden.

Turmalinplatten

Dieses Gerät ist mit Turmalinplatten ausgestattet. Diese hervorragende, innovative Plattenoberfläche gibt auf natürliche Weise negative Ionen ab, um Statik und eine Schädigung des Haares zu verringern, damit sich das Haar lockt und einen gesunden Glanz erhält; mit jeder Gleitbewegung wird jede Haarsträhne perfekt geglättet.

Reinigung

Ziehen Sie stets nach Gebrauch den Stromstecker des Geräts heraus und lassen es vor der Reinigung erst abkühlen. Zum Reinigen wischen Sie den Styler und die Platten mit einem feuchten Tuch ab. Stellen Sie sicher, dass das Gerät völlig trocken ist, bevor es wieder gebraucht wird und die beheizte Oberfläche des Geräts frei von Staub, Stylingsprays und Gel ist.
Merkmale:

A – Griff
B – Turmalinplatten
C – Temperaturregler
D – Einschalt-Anzeigelicht
E – Ein/Aus (I/0)-Schalter
F – Professionelles Kabel mit Drehgelenk

Garantie und Service

Bei einem normalen Gebrauch erhalten Sie auf Ihr Vidal Sassoon Gerät eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum. Funktioniert Ihr Produkt nicht zufriedenstellend aufgrund von Schäden am Material oder Herstellungsmängeln, wird es ersetzt. Alle Probleme, die durch unsachgemäße Bedienung, Verschleiß, Eigenverschulden oder durch gewerblichen bzw. nicht bestimmungsmäßigen Gebrauch entstehen, werden von dieser Garantie nicht abgedeckt.

1) Schadensfall innerhalb der Garantiezeit:
Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort wird es kostenlos ausgetauscht. Oder senden Sie Ihr defektes Produkt unfrei mit kompletten Absenderdaten und Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse für Rückfragen in der Originalverpackung an unser Service-Center:

LEOPOLD KOBER Ges.m.b.H
Rosenthaler Str. 207
A-9020 Klagenfurt
Hotline: +43 463 28 27 33 -0
Email: office@kober.at

Für eine reibungslose Bearbeitung sind folgende Angaben unerlässlich:
1. Originalkaufbeleg / Quittung oder Händlerstempel mit Kaufdatum
2. Festgestellter Mangel
3. Gerätebezeichnung / Typ

2) Schadensfall außerhalb der Garantiezeit:
Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben oder an unser Service-Center. Da bei Schadensfällen außerhalb der Garantiezeit relativ hohe Reparaturgrund Frachtkosten anfallen, empfehlen wir Ihnen dringend, sich mit unserem Service-Center in Verbindung zu setzen, bevor Sie das defekte Gerät einsenden. Wird eine Reparatur und Einsendung mit unserem Service-Center (siehe oben) vereinbart, muss die Warensendung von Ihnen ausreichend frankiert werden!

Vidal Sassoon und dazugehörige Logos sind Markenzeichen des Unternehmens Procter & Gamble
und werden unter Lizenz von Helen of Troy Limited genutzt.